

Структура условного обозначения разрядника РВО – 10 Н У1:

Р –Разрядник

В –Вентильный

О –Облегченный

10– Класс напряжения в кВ

Н– Повышенной надежности

У– Климатическое исполнение

1– Категория размещения