





Средняя часть MCS 20.XX.81 D





Вид без крышки

Вид без крышки




A-A

Крышка




Пульты управления MCS, MCD



Средняя часть MCS 20.XX.90 DK




Вид без крышки




Вид без крышки




A-A





Средняя часть MCS 27.XX.49 D




Вид без крышки



Вид без крышки



A-A



Крышка

